

Z.I. Nord Torcy

B.P. 19

77201 Marne la Vallée Cedex 1

Tél. : 01 60 37 45 00 – Fax : 01 64 80 45 18

**NOTICE D'UTILISATION****Transmetteurs de pression****Sortie 4/20mA****Raccord électrique par connecteur DIN****Caractéristiques techniques**

Se reporter au catalogue pour la série correspondante.

**Précautions de montage**

- . L'étendue de mesure doit être compatible avec la pression maximale mesurée.  
Il convient de prendre en compte les pics de pression, notamment en cas de fluides incompressibles.
- . Les joints et matériaux doivent être compatibles avec le fluide mesuré et l'environnement.

**Installation électrique**

- . L'installation électrique doit être réalisée conformément à la législation en vigueur et réalisée par du personnel expérimenté.
- . Le niveau de l'alimentation doit être vérifié.
- . Raccordement électrique suivant schéma ci-après :

**Sortie 4/20mA, technique 2 fils**

Nota : Dans certains cas, l'alimentation transmetteur est intégrée dans l'équipement; suivre les instructions de câblage de l'équipement

- 1 : alimentation
- 2 : sortie 4 – 20 mA
- 3 : non utilisé
- : masse du boîtier