

CITEC

Z.I. Nord Allée du Plateau

Bât 2

77200 TORCY

Tél : +33 (0)1 60 37 45 00 – Fax : +33(0)1 64 80 45 18

E-mail : citec@citec.fr – www.citec.fr

NOTICE D'UTILISATION

NU 109 07/10

Transmetteurs de pression Série 8150 Raccord électrique par connecteur BINDER

Caractéristiques techniques

Se reporter au catalogue pour la série correspondante.

Précautions de montage

- . L'étendue de mesure doit être compatible avec la pression maximale mesurée.
Il convient de prendre en compte les pics de pression, notamment en cas de fluides incompressibles.
- . Les joints et matériaux doivent être compatibles avec le fluide mesuré et l'environnement.

Installation électrique

- . L'installation électrique doit être réalisée conformément à la législation en vigueur et réalisée par du personnel expérimenté.
- . Le niveau de l'alimentation doit être vérifié.
- . Raccordement électrique suivant tableau ci-après (indiqué également sur l'étiquette collée sur le transmetteur).

Type de sortie	Binder 723	Fonction
4-20mA 2 fils	1 3	Sortie 4-20mA Alim +
0-10 V 3 fils	1 2 3	Sortie -/Alim - Sortie + Alim +
Numérique	4 5	RS485A RS485B